

無線電話器取扱い説明書


Spectralink Butterfly



Chapter 1: 基本

電源のON/OFF

電源の入れ方:

-  ボタンを押して、電源を入れます。

電源の切り方

- 1  ボタンを押すと **Turn off?** と画面に表示されます。

2 **Yes**を選択して電源を切ります。 .

電話を充電器に接続すると電源が自動的に入ります。 .

音量の調節

通話中はいつでもスピーカーの音量を調整することができます。


通話音量の変更:

- 通話中に, (+)ボタンで大きくなり(-)ボタンで小さくなります。




キーのロック及びロック解除

ロックとロック解除: キーを誤って押すことを防ぐ機能です。

- **Menu** ・ を押したあと  を押すとロックされます。
- **Unlock** を押した後  を押すとロックが解除されます。

ロックされている場合でも  を押すことにより、電話に応答することが出来ます。

通話及び応答と終話

- 電話番号を入力し、  を押すと通話が開始されます。
- 電話がかかってきた時に  を押すと応答が開始されます。
-  を押すと通話が終了します。

スピーカーフォンの使用


スピーカーの有効と無効

- 通話中に  ボタンを押すとスピーカーフォンになります。
- 無効にする場合はもう1度  ボタンを押します。

Chapter 2: 通話中の機能

通話転送

無責任転送：無条件で転送先へ通話を転送する機能です。

- 1 通話中に  を押します。
- 2 転送先の電話番号を入力します。
- 3 **Transfer** を押し通話を転送します。

責任転送：転送先と話してから転送する機能です

- 1 通話中に  を押します。
- 2 転送先の電話番号を入力し  を押すと転送先が呼び出されます。
- 3 転送先と通話し **Transfer** を押すと転送されます。

保留

※無線電話に保留音はありません。

保留と保留解除

- 通話中に **Hold** を押します。
- **Resume** を押すと保留が解除されます。

消音

消音と解除：一時的に通話元の音声を遮断する機能です。

•消音

通話中に **Mic Mute** を押す消音されます。

•消音解除

消音中に **Mic On** を押すと消音が解除されます。

Chapter 3: 設定

着信音量

着信音量の調節:着信時の音量を変更する機能です。

- 1 **Menu** を押してメインメニューを表示します。
- 2 **Settings** までスクロールし**Select.**を押します。
- 3 **Ringing volume** までスクロールし**Select.**を押します。
- 4 (-) (+) を押して音量を調節します。
- 5 **Set.**を押して完了します。

着信音

着信音の変更:着信時の音色を変更する機能です。

- 1 **Menu** を押してメインメニューを表示します。
- 2 **Settings** までスクロールし**Select.**を押します。
- 3 **Ringing Tone** までスクロールし**Select.**を押します。
- 4 スクロールし10種類の着信音を選択します。
- 5 **Change**を押して着信音を確認し、変更を完了します。

バイブレーター

バイブレーターの使用:着信時に振動する機能です。

- 1 **Menu** を押してメインメニューを表示します。
- 2 **Settings** までスクロールし**Select.**を押します。
- 3 **Vibrator** までスクロールし**Select.**を押します。
- 4 **ON OFF**を選択します。
- 5 **Change**を押して、変更を完了します。