

# 固定電話器取扱い説明書

## Polycom SoundPoint

### IP 321/331



# Chapter 1: 基本

## 通話音量の調節

通話音量の変更：通話中の音量を変更する機能です。

1 通話中に-または+ボタンを押して音量を調節します。

-は音量を下げます


+は音量を上げます。

## 通話及び応答と終話

- 電話番号を入力し、**Dial**を押すと通話が開始されます。
- 電話がかかってきた時に受話器を取ると通話が開始されます。
- 受話器を置くを押すと通話が終了します。

## スピーカーフォンの使用

スピーカーの有効と無効

- 通話中に  ボタンを押すとスピーカーフォンになります。
- 受話器で話したい場合は、受話器を上げます。

## グローバル電話帳

あらかじめ定義された電話帳を使用します。

- **Dir**(ソフトキー右)を押します。
- 十字キーの上下でリストをスクロールします。
- 通話先が表示されたら受話器をあげて通話を開始します。

## Chapter 2: 通話中の機能

### 通話転送

無責任転送：無条件で転送先へ通話を転送する機能です。

- 1 通話中に**Trans**（ソフトキー中央）を押します。
- 2 **Blind**（ソフトキー右）を押します。
- 3 転送先の電話番号を入力します。
- 4 **Dial**ボタンを押して転送を完了します。

責任転送：転送先と話してから転送する機能です

- 1 通話中に**Trans**（ソフトキー中央）を押します。
- 2 転送先の電話番号を入力します。
- 3 **Dial**ボタンを押して転送先と通話をします。
- 4 受話器を置くまたは、**Trans**（ソフトキー左）を押して転送を完了します。

### 保留


保留と保留解除

- 通話中に**Hold**ボタンを押します。
- もう 1 度 **Hold** を押すと保留が解除されます。または **Resume**（ソフトキー中央）を押して解除出来ます。


### 消音

消音と解除：一時的に通話元の音声を遮断する機能です。

- 消音

通話中に  ボタンを押す消音されます。

- 消音解除

消音中に  を押すと消音が解除されます。

## Chapter 3: 設定

### 着信音量

着信音量の調節:着信時の音量を変更する機能です。

1 オンフックの時に-または+ボタンを押して音量を調節します。

-は音量を下げます

+は音量を上げます